

Réussir sa bâche de terrasse sur mesure : les étapes clés pour une installation parfaite

Préparation et environnement

- Prenez vos mesures à température ambiante (idéalement autour de 20°C) pour éviter les variations dues à la dilatation thermique du PVC.
- Distinguez bien la 'cote lumière' (espace libre entre deux piliers) de la 'cote hors-tout' (dimension totale de la zone à couvrir), car votre commande doit se baser sur la cote hors-tout.

Techniques de mesure précises

- Mesurez la largeur à trois endroits (haut, milieu, bas) pour identifier les faux-aplombs et retenez la valeur la plus petite afin d'éviter les plis.
- Vérifiez l'équerrage de votre structure en mesurant les deux diagonales : si elles ne sont pas identiques, votre structure n'est pas un rectangle parfait.

Détails techniques pour la commande

- Ajoutez une marge de recouvrement de 5 à 10 cm sur chaque côté pour garantir une étanchéité optimale sur le cadre.
- Prévoyez un espacement régulier des œillets tous les 25 à 50 cm pour assurer une répartition uniforme de la tension.
- Réalisez un croquis coté en vue de dessus pour localiser précisément les obstacles (poteaux, lampes, gouttières) nécessitant des découpes spécifiques.
- Spécifiez le type de finition des bords (ourlet soudé simple, ourlet avec renfort, ou bord brut) car ce choix impacte la dimension totale finale produite.