

# Maîtrisez l'installation et la sécurité de votre bouteille de gaz butane 13kg

---

## Emplacement et stockage

- Installez impérativement la bouteille dans un endroit ventilé.
- Ne jamais stocker ou utiliser la bouteille dans un sous-sol, une cave ou un placard totalement hermétique.
- Il est interdit de conserver la bouteille dans une chambre à coucher ou dans des lieux présentant un risque d'incendie important.
- La bouteille doit toujours être maintenue en position verticale pour éviter que le butane liquide ne sorte par la vanne.

## Matériel et raccordement

- Utilisez un détendeur spécifique au butane avec une pression de sortie fixe de 28 mbar.
- Vérifiez que le flexible de raccordement est conforme à la norme NF et n'a pas dépassé sa date de péremption (5 ou 10 ans).
- Effectuez le raccordement avec le robinet de la bouteille fermé.
- Vérifiez systématiquement le bon état du joint d'étanchéité du détendeur avant le branchement.

## Vérification de l'étanchéité

- Réalisez un test d'étanchéité après chaque changement de bouteille.
- Utilisez uniquement de l'eau savonneuse sur le raccord pour détecter une fuite.
- L'apparition de bulles indique une fuite : ne jamais utiliser de flamme pour tester l'étanchéité.

## Précautions d'usage et urgences

- Ne jamais exposer la bouteille à une source de chaleur directe dépassant 50°C (radiateur, soleil intense, barbecue).
- En cas d'odeur ou de fuite : fermez immédiatement le robinet de la bouteille.
- En cas de fuite, ventilez le local, n'actionnez aucun interrupteur électrique et évacuez les lieux sans attendre.